Inbetriebnahme - Anleitung

Fehlersuche

für

Batterie-Motorregler BAMO-D3

Stegmaier-Haupt GmbH Industrieelektronik-Servoantriebstechnik Untere Röte 5 D-69231 Rauenberg Tel.: 06222-61021 Fax: 06222-64988 Email: info@stegmaier-haupt.de Http://www.stegmaier-haupt.de

Ausgabe 0403

INHALTSVERZEICHNIS

Inbetriebnahme

Inhalt	Seite
Sicherheitshinweise Einstellungen und Parametrierung Optimierung Drehzahlregler Optimierung Positionsregler i.V. Steuerungsprofile i.V.	3, 4,5 6,7,8

Fehlersuche

Fehler im PC Fehler im Antrieb

Achtung:

Die Inbetriebnahme-Anleitung ist nur in Verbindung mit dem Hardware-Manual und der Software-Beschreibung zu verwenden.

Sicherheits-Symbole

Achtung Lebensgefahr Hochspannung



Achtung Warnung Wichtig



Sicherheitshinweise

Dieses Manual gibt eine allgemeine Regel zur Parametrierung und Inbetriebnahme der digitalen Regler und Verstärker von

Abhängig von der Maschine oder Anlage muß das Inbetriebnahmeverfahren eventuell geändert werden.

Bei Unklarheiten ist der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.

Der Anwender muß sicherstellen:

- dass nach einem Ausfall des Gerätes
- bei Fehlbedienung,
- bei Ausfall der Regel- und Steuereinheit usw.

der Antrieb in einen sicheren Betriebszustand geführt wird.

Maschinen und Anlagen sind außerdem mit geräteunabhängigen Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen zu versehen. Es darf keine Gefahr für Menschen und Sachen entstehen!

Einstell- und Programmierarbeiten

- nur von Fachpersonal mit Kenntnissen in elektronischen Antrieben und Software

- Programmierhinweise beachten
- Sicherheitsvorschriften beachten

Die Sicherheitsrichtlinien sind bei der Inbetriebnahme besonders zu Beachten. Bei begrenzten Verfahrwegen müssen die Wegüberwachungen aktiv sein.

Überprüfen ob die örtlichen gesetzlichen und technischen Vorschriften beachtet wurden.

- EG-Richtlinie 89/392/EWG, 84/528/EWG, 86/663/EWG, 72/23/EWG
 - EN60204, EN292, EN 50178, EN60439-1, EN60146,
- IEC/UL IEC364, IEC 664, UL508C, UL840
- VDE-Vorschriften VDE 100, VDE 110, VDE 160 und
- TÜV-Vorschriften

- Vorschriften der Berufsgenossenschaft. VGB4

Während der Inbetriebnahme ist ein Betrieb bei offenem Schaltschrank erlaubt. Es ist zu Beachten dass Steuer- und Leistungsanschlüsse Spannung führen, ohne dass der Antrieb arbeitet.

Zwischenkreis-Entladezeit ist größer als 4 Minuten.

Vor Demontage Spannung messen!

CE

Bei Einbau in Maschinen und Anlagen ist die Aufnahme des

bestimmungsgemäßen Betriebes des Gerätes solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine oder Anlage den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG und der EMV-Richtlinie 89/336/EWG entspricht.

Die EG-Richtlinie 89/336/EWG mit den EMV-Normen EN50081-2 und EN50082-2 wird unter den im Kapitel EMV-Hinweise vorgegebenen Installations- und Prüfbedingungen eingehalten.

Eine Herstellererklärung kann angefordert werden.





Grundbedingungen

Die Geräte sind mechanisch montiert und elektrisch angeschlossen.

Der Personalcomputer PC (Schnittstelle COM1 oder Com2) ist über das Nullmodem-Kabel mit dem Gerät (Stecker RS232) verbunden.

Die Batteriespannung (UB 12 bis 360V= Typenschild beachten) ist abgeschaltet. Die Hilfsspannung 24V= ist abgeschaltet.

Der Freigabe-Eingang (RUN) ist offen oder sicher abgeschaltet.

Die geräteunabhängigen Überwachungen sind aktiv.

Einstellungen und Parametrierung

Funktion	Ereignis		
PC einschalten und Software DRIVE durch doppelklick aufrufen.	Hauptfenster mit Titelleiste, Menüleiste und Symbolleiste wird geöffnet. Fehlermeldung: OFFLINE		
Wahlfenster Online anklicken	Online-Betrieb Fehlermeldung: NOREPLY Keine RS232 Verbindung oder keine 24V=		
Hilfsspannung 24V= einschalten	Fehlermeldung NOREPLY wird gelöscht. Fehlermeldung POWERVOLTAGE Leuchtdiode VCC leuchtet		
In der Menüleiste das File-Abrollmenü durch anklicke Auswahl Open anklicken. Im WINDOWS-Fenster Ordner und Dateinamen ausv Durch anklicken von Öffnen die Datei laden. In der T Geräteparameter vom Gerät in den PC lesen. Tastenfeld ReadAll anklicken.	n von <i>File</i> öffnen. vählen.eingeben und abspeichern. itelleiste wird der Datei-Name angezeigt.		
Motordaten-Fenster öffnen. Symboltaste M anklicken	Angezeigte Motordaten überprüfen und bei Bedarf ändern. Geberwahl überprüfen (<i>Inc,Revo</i>) Daten übernehmen mit anklicken der Taste OK		
Digitale Ein- und Ausgänge einstellen. I/O-Fenster öffnen. Symboltaste D anklicken.	Eingänge der Funktion zuweisen. Limit1 und Limit2 (Endschalter) sind vorgewählt. Pfeiltaste anklicken und Eingangsfunktion auswählen. Ausgänge der Funktion zuweisen. Im linken Feld Zuordnung zuweisen. Im mittleren Feld Funktion zuweisen. Im rechten Feld Vergleichs-Variable zuweisen. Variablen-Wert eingeben. Daten übernehmen durch anklicken der Taste OK .		
Analoge Eingänge wählen und einstellen Symboltaste A anklicken	Eingangsfunktion für Sollwert digital oder analog wählen. Pfeiltaste anklicken und Sollwertfunktion zuweisen. Stromgrenzen-Einstellung digital oder analog wählen.		
Strom-Parameter Current-Fenster öffnen. Symboltaste C anklicken	Werte für Spitzen- und Dauerstrom überprüfen und bei Bedarf ändern. Weitere Einstellungen können nur mit einer Service-Zulassung geändert werden. (Schreibgeschützt.)		

Einstellungen und Parametrierung

eigte Parameter überprüfen und bei Bedarf n. Daten übernehmen mit anklicken der Taste eigte Parameter überprüfen und bei Bedarf n. Daten übernehmen mit anklicken der Taste llung der Filter und Grenzwerte nur mit e-Zulassung					
eigte Parameter überprüfen und bei Bedarf n. Daten übernehmen mit anklicken der Taste llung der Filter und Grenzwerte nur mit e-Zulassung					
lung der Filter und Grenzwerte nur mit e-Zulassung					
Bearbeitete Parameter im Gerät abspeichern Alle Parameter durch anklicken von Tastenfeld <i>WriteAll</i> in den RAM-Speicher schreiben. Dann alle Parameter durch anklicken von Tastenfeld <i>Write0</i> in den EEPROM-Speicher schreiben. Die Parameter sind im Gerät gespeichert. Beim Einschalten werden die Daten vom EEPROM in den Arbeitsspeicher (RAM) geschrieben.					
Bearbeitete Parameter im PC abspeichern Daten auf bestehende Datei schreiben. Die Datei wird in der Titelleiste angezeigt. Disketten-Symbol anklicken. Daten auf neue Datei abspeichern In der Menüleiste das File-Abrollmenü durch anklicken von <i>File</i> öffnen. Auswahl <i>SaveAs</i> anklicken. Im WINDOWS-Fenster Ordner auswählen(z.B:Programme-utd), Dateinamen eingeben und abspeichern. Die Dateien erhalten die Ergänzung .utd.					

Beispiel Oszilloskopdarstellung



Drehzahl-Einstellung bei Analog-Sollwert

Der numerische Bereich für die Drehzahl- Sollwerte und Istwerte ist +/-32767 Die Analogeingänge AIN1 und AIN2 liefern bei +/-10V einen Num.Wert +/-29490 Die Drehzahl-Einstellung *nMax* im Parameterfeld *Speed* kann bis zu 20% über den Drehzahlwert *Rpm Max* im Parameterfeld *Motor* eingestellt werden. Soll der Motor mit höheren Überdrehzahlen betrieben werden so muß der Wert *Rpm Max* im Parameterfeld *Motor* über die Motor-Typenschild Daten erhöht werden.

Drehzahlabgleich

Analog-Sollwert auf 1 Volt einstellen

Drehzahl messen

Parameterwert *nMax* im Parameterfeld *Speed* verändern bis die gemessene Drehzahl 10% der gewünschten Maximaldrehzahl anzeigt.

Analog-Sollwert auf 10V erhöhen

Drehzahl messen und wenn nötig um kleine Beträge mit *nMax* anpassen.

Bei Analog-Sollwert +/-10V von CNC/SPS Steuerungen zur Positionsregelung ist es besser bei 9 bis 9,5V Sollwert auf 100% Drehzahl abzugleichen.

Optimierung	Optimierung Drehzahlregler Grundbedingungen Der Personalcomputer PC (Schnittstelle COM1 oder Com2) ist über das Nullmodem-Kabel mit dem Gerät (Stecker RS232) verbunden. Die Batteriespannung (UB 12 bis 360V= Typenschild beachten) ist abgeschaltet. Die Hilfsspannung 24V= ist eingeschaltet. Der Freigabe-Eingang (RUN) ist offen oder sicher abgeschaltet. Die geräteunabhängigen Überwachungen sind aktiv.										
Drehzahl	Parameter von einem bestehenden PC-Programm la In der Menüleiste das File-Abrollmenü durch anklicken Auswahl <i>Open</i> anklicken. Im WINDOWS-Fenster Ordner und Dateinamen auswä Durch anklicken von <i>Öffnen</i> die Datei laden. In der Tite Geräteparameter vom Gerät in den PC lesen. Tastenfeld <i>ReadAll</i> anklicken. In der Titelleiste steht Untiteled-Drive (Unbenannt-Drive Die Daten können auf eine neue PC-Datei abspeichert In der Menüleiste das File-Abrollmenü durch anklicken Auswahl <i>SaveAs</i> anklicken. Im WINDOWS-Fenster Ordner auswählen(z.B:Program Die Dateien erhalten die Ergänzung .utd.	aden. von <i>File</i> öffnen. hlen.eingeben und abspeichern. elleiste wird der Datei-Name angezeigt. e) werden. von <i>File</i> öffnen. ume-utd), Dateinamen eingeben und abspeichern.									
	Funktion	Ereignis									
	Strom-Parameter Current-Fenster öffnen. Symboltaste C anklicken	Werte für Spitzen- und Dauerstrom überprüfen und bei Bedarf ändern. Für Erstinbetriebnahme den Spitzenstrom reduzieren.(25%) Taste OK anklicken.									
	Drehzahl-Parameter Speed-Fenster öffnen. Symboltaste S anklicken	Alle Drehzahlregler-Parameter können während der Optimierung online verändert werden. Die Datenübernahme erfogt mit den <i>Auf-Ab</i> -Pfeiltasten oder mit der <i>OK</i> -Taste									
	Oszilloskop-Fenster öffnen. Symboltaste Osz anklicken	Oszilloskop-Fenster mit Oszilloskop und Step-Generator wird geöffnet.									
	Oszilloskop-Datei öffnen. Tastenfeld Open anklicken Im WINDOWS-Fenster Ordner und Datei auswählen. z.B. Drehzahl-Test.osz. Datei laden. Öffnen anklicken	Die Einstellungen für Data, Trigger und Step sowie das zuletzt aufgezeichnete Oszilloskop-Bild werden angezeigt. Die Werte im Step-Generator überprüfen. Die Kreisfeld-Auswahl muß auf Speed aktiviert sein. Die Werte bei Step1, Step2 oder Stop liegen zwischen Null und 30000. Die im Motor-Parameter eingegebene maximale Drehzahl entspricht 30000. Die Zeiteingaben in ms sind 1000 bis 99999 . Kürzere Zeiten sind abhängig vom PC-Programmdurchlauf möglich, jedoch nicht exakt									
	Anzeigefenster auf dem Bildschirm platzieren. Oszilloskopanzeige in derGröße anpassen.										
	Leistungsspannung einschalten	Fehlermeldung POWERVOLTAGE durch anklicken von Tastenfeld <i>Cancel</i> löschen. Der Antrieb muß ohne Drehmoment stillstehen.									
	Freigabe (RUN) anschließen oder einschalten	Der Antrieb muß mit Drehmoment stillstehen.									

Optimierung Drehzahlregler

Funktion	Ereignis
Tastenfeld Start im Step-Feld anklicken	Der Antrieb muß die im Step-Feld eingegebenen Sollwert-Funktionen ausführen. Die Rampen (<i>Accel-, Decel Ramp</i>) entsprechen den im Speed-Parameterfeld eingegebenen Werten. Bei Fehlfunktion sofort Freigabe (RUN) öffnen bzw. Abschalten! Motor- und Geberanschlüsse überprüfen!
Einstellung der optimalen Proportionalverstärkung Step-Einstellungen Step1 = 3000 Step2 = -3000 Stop = 0 Zeiten (Time) = 1000 Parameter optimieren. Accel Ramp (Beschleunigungzeit) = 0 Tn (Nachstellzeit) = 0 Kp (Verstärkung) von 10 mit Pfeiltaste schrittweise erhöhen bis der Istwert überschwingt. Bild1	Ergebnis im Oszilloskop betrachten. Nur Kanal 1 (Drehzahl-Sollwert) und Kanal 2 (Drehzahl-Istwert)einschalten
<i>Kp</i> mit Pfeiltaste verringern bis der Istwert gedämpft das Maximum erreicht. Bild2	Bei Proportional-Regelung bleibt ein stetiger Fehler zwischen Soll- und Istwert erhalten.
Einstellung der Nachstellzeit (Integral) <i>TnM</i> (Intgral-Speicher) auf 50% einstellen. <i>Tn</i> auf 50 einstellen. Bild3 Mit der Pfeiltaste veringern. Achtung bei Werten unter 5 erhöhte Schwingneigung! <i>Tn</i> so einstellen dass die Istwertkurve einmal Überschwingt und nach einem Unterschwinger gedämpft ist. Bild4	Ergebnis im Oszilloskop betrachten. Nur Kanal 1 (Drehzahl-Sollwert) und Kanal 2 (Drehzahl-Istwert)einschalten
	Bild3 Bild4
Den Integral-Speicher TnM mit der Pfeiltaste verkleinern bis der Überschwinger < 10% ist. Bild 5	50.000ms TRIGGER
	Bild5

Kontrolle Optimierung

Funktion	Ereignis
Drehzahlregler Parameter kontrollieren Stromgrenze Imax auf zulässigen Wert erhöhen. Step-Werte auf 20000 erhöhen. Zeitwerte verringern auf 300. Achtung: Begrenzte Wegstrecke beachten! Werte wenn nötig gering korrigieren. Bild6	Ergebnis im Oszilloskop betrachten. Nur Kanal 1 (Drehzahl-Sollwert) und Kanal 2 (Drehzahl-Istwert) und Kanal 3 (Strom-Sollwert) einschalten
Rampen auf die gewünschten Werte erhöhen (ca. 130 % der minimal notwendigen Beschleunigungszeit) Das Ergebnis kontrollieren. Bild7 Achtung: Bei CNC/SPS-Steuerungen Rampen nach dem Test wieder auf 0 stellen.	50.000ms TRIGGER 1:SPEED RSOLL 2:SPEED IST 3:J SOLL Bild7
Phasenwinkel-Korrektur einstellen Werte im Anzeigefeld Dynam (von 0 aus erhöhen bis der Stromsollwert bei hoher Drehzahl sein Minimum erreicht. Bild8 Maximaler Eingabewert = 90	200.000ms STOPPED

Einstellungen bei analogem Sollwert

Offset-Einstellung Wert eingeben im Anzeige-Feld Offset	Sollwert 0V. Offsetwert verändern bis der Antrieb still steht.
Digitales Positionsfenster bei Sollwert = 0 Wert eingeben im Anzeige-Feld <i>Fenst</i>	Wert für den Umschaltpunkt von minimalem Sollwert auf Halteposition . (0 bis 100)

Bearbeitete Parameter im Gerät abspeichern Alle Parameter durch anklicken von Tastenfeld *WriteAll* in den RAM-Speicher schreiben. Dann alle Parameter durch anklicken von Tastenfeld *Write0* in den EEPROM-Speicher schreiben. Die Parameter sind im Gerät gespeichert. Beim Einschalten werden die Daten vom EEPROM in den Arbeitsspeicher (RAM) geschrieben. Bearbeitete Parameter im PC abspeichern Daten auf bestehende Datei schreiben. Die Datei wird in der Titelleiste angezeigt. Disketten-Symbol anklicken. Daten auf neue Datei abspeichern In der Menüleiste das File-Abrollmenü durch anklicken von *File* öffnen. Auswahl *SaveAs* anklicken. Im WINDOWS-Fenster Ordner auswählen(z.B:Programme-utd), Dateinamen eingeben und abspeichern. Die Dateien erhalten die Ergänzung .utd.

Achtung:

Zuerst den Drehzahl-Regelkreis dann den Positions-Regelkreis optimieren!

Grundbedingungen

Der Personalcomputer PC (Schnittstelle COM1 oder Com2) ist über das Nullmodem-Kabel mit dem Gerät (Stecker RS232) verbunden. Die Leistungsspannung (30 bis 480V~) ist abgeschaltet.

Die Hilfsspannung 24V= ist eingeschaltet.

Der Freigabe-Eingang (RUN) ist offen oder sicher abgeschaltet.

Die geräteunabhängigen Überwachungen sind aktiv.

Parameter von einem bestehenden PC-Programm laden.

In der Menüleiste das File-Abrollmenü durch anklicken von File öffnen. Auswahl Open anklicken.

Im WINDOWS-Fenster Ordner und Dateinamen auswählen.eingeben und abspeichern.

Durch anklicken von Öffnen die Datei laden. In der Titelleiste wird der Datei-Name angezeigt.

Geräteparameter vom Gerät in den PC lesen.

Tastenfeld ReadAll anklicken.

In der Titelleiste steht Untiteled-Drive (Unbenannt-Drive)

Die Daten können auf eine neue PC-Datei abspeichert werden.

In der Menüleiste das File-Abrollmenü durch anklicken von File öffnen.

Auswahl SaveAs anklicken.

Im WINDOWS-Fenster Ordner auswählen(z.B:Programme-utd), Dateinamen eingeben und abspeichern. Die Dateien erhalten die Ergänzung .utd.

Funktion	Ereignis
Strom-Parameter Current-Fenster öffnen. Symboltaste C anklicken	Werte für Spitzen- und Dauerstrom überprüfen und bei Bedarf ändern. Für Erstinbetriebnahme den Spitzenstrom reduzieren.(25%) Taste OK anklicken.
Drehzahl-Parameter Speed-Fenster öffnen. Symboltaste S anklicken	Alle Drehzahlregler-Parameter können während der Optimierung online verändert werden. Die Datenübernahme erfogt mit den <i>Auf-Ab</i> -Pfeiltasten oder mit der <i>OK</i> -Taste
Oszilloskop-Fenster öffnen. Symboltaste Osz anklicken	Oszilloskop-Fenster mit Oszilloskop und Step-Generator wird geöffnet.
Oszilloskop-Datei öffnen. Tastenfeld Open anklicken Im WINDOWS-Fenster Ordner und Datei auswählen. z.B. Positions-Test.osz. Datei laden. Öffnen anklicken	Die Einstellungen für Data, Trigger und Step sowie das zuletzt aufgezeichnete Oszilloskop-Bild werden angezeigt. Die Werte im Step-Generator überprüfen. Die Kreisfeld-Auswahl muß auf <i>Position</i> aktiviert sein. Die Werte bei Step1, Step2 oder Stop liegen zwischen Null und 30000. Die im Motor-Parameter eingegebene maximale Drehzahl entspricht 30000. Die Zeiteingaben in ms sind 1000 bis 99999 . Kürzere Zeiten sind abhängig vom PC-Programmdurchlauf möglich, jedoch nicht exakt
Anzeigefenster auf dem Bildschirm platzieren. Oszilloskopanzeige in derGröße anpassen.	
Leistungsspannung einschalten	Fehlermeldung POWERVOLTAGE durch anklicken von Tastenfeld <i>Cancel</i> löschen. Der Antrieb muß ohne Drehmoment stillstehen.
Freigabe (RUN) anschließen oder einschalten	Der Antrieb muß mit Drehmoment stillstehen.

Version A : Positionsregelung mit unterlagerten Drehzahlregelung (Pos->Speed)

Funktion	Ergebnis
Im Parameterfeld Inputs & Outputs einen Digitaleingang auf Clear Counter setzen. Für Zählerreset den Eingang aktivieren Nullpunkt anfahren Endschalter müssen aktiv sein Freigabe ein und Eingang DIN1 einschalten Der Antrieb fährt mit der Zielgeschwindigkeit auf den Endschalter und kehrt mit der Schleifengeschwindigkeit um.	Der Nullpunkt wird durch den ersten Gebernull-Impuls nach verlassen des Endschalters gesetzt
Positionszähler zurück setzen	Der Zähler wir innerhalb einer Umdrehung zwischen Ist- und Sollposition abgeglichen.
Tastenfeld <i>Start</i> im Step-Feld anklicken	Der Antrieb muß die im Step-Feld eingegebenen Positions-Funktionen ausführen. Die Beschleunigungs-Rampe(Ramp- Acc) entsprechen den im Speed-Parameterfeld eingegebenen Werten. Die Zielrampe wird durch die Verstärkungseinstellung im Parameterfeld Position Kp bestimmt. Bei Fehlfunktion sofort Freigabe (RUN) öffnen bzw. Abschalten! Motor- und Geberanschlüsse überprüfen! Motor-Parametereinstellungen überprüfen!
Einstellung der optimalen Proportionalverstärkung	Ergebnis im Oszilloskop betrachten
Grund-Einstellwerte Parameterfeld-Speed Parameter <i>RAMP-Acc</i> =100 (Beschleunigungsrampe 100ms) Parameter <i>Limit</i> =3000 (Drehzahlbegrenzung auf 10%) Einstellung im Parameterfeld Position <i>Kp</i> (Verstärkung) = 20 Alle weiteren Parameter-	
Einstellungen = 0	Bild9 Bild10
Parameter optimieren <i>Kp</i> (Verstärkung) von 20 (Bild9) mit Pfeiltaste schrittweise erhöhen bis der Istwert überschwingt. (Bild10) <i>Kp</i> mit Pfeiltaste verringern bis der Istwert bei größtmöglicher Steilheit gedämpft das Maximum erreicht. (Bild11)	Proportionalverstärkung so hoch als möglich wählen. Bei zu hoher Verstärkung Schwingt der Motor hochfrequent in der Position

Version A : Positionsregelung mit unterlagerten Drehzahlregelung (Pos->Speed)



Version B: Positionsregler mit unterlagertem Drehzahlregler bis zu xx Incremente vor dem Ziel. Umschaltung auf Zielfahrt mit direktem Positions-Strom-Regler.

Zuerst werden die Parameter für den Pos->Speed-Regler nach der Version A eingestellt. Zusätzlich werden danach die Parameter für die Pos->Current-Regelung optimiert. Diese Spezialfunktion erfordert gute Kenntnis über das dynamische Verhalten des Antriebs und über die Funktion von DS400 mit Drive.



σ

0

Fehler im PC

Fehler	Fehlermeldung	Ursachen	Abhilfen
CD kann nicht geladen bzw. kopiert werden.		Laufwerk oder CD beschädigt.	Laufwerk überprüfen. Neue CD anfordern.
DRIVE-Programm kann nicht geöffnet werden.		Pfad falsch. DRIVE-ICON als Verknüpfung erstellen.	DRIVE direkt vom Ordner Softwarexx starten.
Schnittstellen-Fehler	NOREPLY-NoRS	Kabel falsch oder nicht richtig gesteckt. Kabel unter Spannung gesteckt.	Kabel überprüfen. Belegung,Lötstellen.
		Schnittstellenwahl am PC falsch (COM1.COM2).	Schnittstelle richtig
Software-Update kann nicht geladen werden.		Verstärker nicht mit 24V versorgt. Bedienungsfehler.	Hilfsspannung 24V einschalten. Bedienungsanleitung beachten.
		Schnittstelle falsch	Schnittstelle richtig

Fehler im Antrieb

Fehler	LED			Fehlermeldung	Ursachen	Abhilfen	
	FA	VC F	RU R	þ	im PC		
Antrieb steht still.	0	0	0	0	NOREPLY-NoRS	Hilfsspannung fehlt	Anschluss überprüfen
Kein Drehmoment	0	x	0	0	POWERVOLTAGE	Leistungsspan. fehlt	Anschluss überprüfen Sicherungen und Hauptschütze überprüfen
	0	x	0	0	RESOSIGNAL ROTOR	Geberkabel falsch,defekt oder nicht gesteckt	Kabel überprüfen
	0	X	0	x	Status kein Enab	Freigabe fehlt	Signal und Anschluss überprüfen.
	0	X	x	x	keine Meldung	Stromgrenze zu klein	Stromgrenzen einstellen
						Motorleitung unterbrochen	Kabel überprüfen
	x	X	0	0	POWER FAULT	Kurzschluss im Motor oder Motorleitung. Modultemperatur zu hoch Stomregler-Verstärk- ung zu hoch	Motor und Kabel überprüfen Temperatur,Lüfter prüfen Parameter Verstärkung reduzieren.
						Interner Gerätefehler	Gerät einsenden
Antrieb steht still. Mit Drehmoment	0	X	X	X	keine Meldung	Sollwert fehlt	Analogsollwert prüfen. CAN-BUS und Software kontrollieren
					N V	Motorphasen vertauscht	Anschlussblatt beachten. Anschluss prüfen.
					_	Geber-Motor-Polzahl falsch eingestellt	Parameter richtig einstellen.
						Bremse nicht gelöst	Bremsenstrom messen
					IDC Status Idau	Antrieb mechanisch blockiert	Mechanik prüfen
					ENDPLUS ENDMINUS	Endschalter angefahren oder nicht angeschlossen	Endschaltereingänge und I/O Parameter überprüfen
	-		-	-			

Fehler im Antrieb

Fehler	LED				Fehlermeldung	Ursachen	Abhilfen
	FA VC RU RD		>	im PC			
Motor läuft ungeregelt hoch	0	X	X	x	keine Meldung	Motoranschluss falsch. Resolver-Phasen- winkel falsch.	Motoranschluss prüfen Parameter RESO-Offset kontrollieren
Motor läuft rauh oder schwingt hochfrequent.	0	×	×	×	keine Meldung	Abschirmung Geberkabel , Sollwertkabel schlecht. Reglererde Anschluss zu lang Drehzahlregler-Ver- stärkung zu hoch. Drehzahlregler-Nach- stellzeit zu klein. Drehzahleinstellung falsch	Abschirmungen überprüfen Erdanschluss prüfen. Parameter Verstärkung optimieren. Drehzahl-Parameter kontrollieren.
Motor schwingt niederfrequent.	0	x	X	Х	keine Meldung	Drehzahlregler- Ver- stärkung zu klein. Drehzahlregler-Nach- stellzeit zu groß. Stromgrenze zu klein.	Parameter Verstärkung optimieren. Stromgrenze kontrollieren.
Motor dreht mit falscher Drehzahl	0	X	X	x	keine Meldung	Drehzahl-Einstellung falsch	Drehzahl-Parameter beim Fenster SPEED und MOTOR kontrollieren.
Motor dreht in falsche Richtung	0	X	X	x	keine Meldung	Analoge Sollwertpolarität falsch Digitale Sollwertpolarität falsch	Anschluß AIN +/- tauschen. Vorzeichen tauschen.
Antrieb schaltet beim Bremsen auf Störung	x	x	0	0	POWER FAULT	Ballastschaltung Brücke X1:10-11 fehlt bei intern Widerstand. Ballastenergie zu groß. Externer Widerstandswert zu hoch oder unterbrochen. Netzspannung zu hoch.	Brücke kontrollieren Brems-Rampe verlängern oder externen Widerstand einsetzen. Widerstandskreis messen. Netzspannung max. 480V~
Motor zu heiß	0	x	0	0	MOTORTEMP	Stromgrenze zu hoch. Regler schwingt. Kabel oder Thermokontakt defekt.	Stromeinstellung kontrollieren. Kabel überprüfen.